Bedienungsanleitung
Service Manual

NORDMENDE electronics

AM-Signal-Generator AS 30

Frequenzeinsteller grob
Frequency tuning, coarse (7)

Skalenscheibe
Dial (6)

Modulationsgrad-Einsteller
Modulation factor adjustment (5)

Betriebsarttaste „unmoduliert"
Mode key „unmodulated" (4)

Betriebsarttaste „Intern-Modulation"
Mode key "internal-modulation" (3)

Betriebsarttaste „Extern-Modulation"
Mode key "external-modulation" (2)

(8) Frequenzeinsteller, fein
Fine-tuning control

(9) Abschwächer für Ausgangspegel
Attenuator

(10) Frequenzbereichsumschalter
Frequency-range-switch

(11) Kontroll-Leuchte
Pilot lamp

Verriegelung
Locking catch (1)

(14) HF-Ausgang, abschwächbar
RF-output, attenuable

(13) Ein/Aus-Schalter
On/Off-switch

(12) HF-Ausgang (z. B. Zähleranschluß)
RF-output (e. g. counter-connection)